

نحوه استفاده از دستگاه رومیزی ویدئو کنفرانس :

۱. در ابتدا دستگاه را با کلید پاور روی Codec آن روشن نمایید. دستگاه Codec به شکل زیر میباشد:



۲. پس از ظاهر شده صفحه اصلی دوربین دکمه Near را بزنید تا تصویر بصورت کامل بر روی صفحه نمایش داده شود.

۳. جهت برقراری مکالمه دکمه Call را بزنید.

۴. جهت سهولت برقراری مکالمه لیستی از مکانهایی که ارتباط Video conference با آنها برقرار شده است در قسمت Directory موجود میباشد که با مراجعه به این قسمت و انتخاب محل مورد نظر و زدن دکمه Call ارتباط با آن مرکز بصورت اتوماتیک برقرار میشود. جهت مشاهده تماسهای اخیر وارد منوی Recent Call شوید.

۵. جهت خاتمه مکالمه از دکمه End Call استفاده میشود.

انتقال تصویر از کامپیوتر به ویدئو کنفرانس و بر عکس

چرخش تصویر در زمینه صفحه

هدایت دوربین به جهت های مختلف

زوم کردن دوربین به نزدیک و دور

بازگشت به صفحه قبلی

ایجاد مکالمه یا پاسخ به مکالمه

بازدید و مدیریت محتویات دایرکتوری

نمایش کیبورد بر روی صفحه جهت وارد نمودن متن

نمایش منوی ویژگیهای انتخابی

پاک نمودن متن ها یا شماره ها

یکبار برای وارد نمودن نقطه ، دوبار برای " ،

" و سه بار برای *



شروع و خاتمه نمایش محتویات کامپیوتر در سایت دور

دسترسی به Help یا مشاهده وضعیت سیستم در یک مکالمه

تایید و اجرای عملیات انتخاب شده

انتخاب دوربین دور یا نزدیک جهت کنترل

بازگشت به صفحه اولیه تصویر

خاتمه اتصال و مکالمه

کم و زیاد کردن صدا

وارد نمودن عدد یا حرف یا جهت بردن دوربین به وضعیت از پیش ثبت شده

بی صدا نمودن میکروفون ارسال کننده صدا به سایت

لیست مکانهای مورد استفاده جهت برقراری تماس که در قسمت **Directory** موجود میباشند :

Admin	مربوط به مدیریت ارتباطات ویدئو کنفرانس – دفتر فناوری اطلاعات شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران
BNPP_C.R	
BNPP_D.M	
KNPP_C.R	اتاق کنفرانس دارخوین
KNPP_D.M	دفتر مدیریت عامل دارخوین
Conference	برای برقراری کنفرانس بین چند مکان
NPPD_C.R	اتاق کنفرانس شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران
NPPD_D.M	دفتر مدیریت عامل شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران
NPPD_ENG	دفتر معاونت مهندسی شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران (آقای شیخ الاسلام)
NPPD_PLN	دفتر معاونت برنامه ریزی شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران (آقای نیازی)
NPPD_SUP	دفتر معاونت پشتیبانی شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران (آقای شهباز بیگی)
OCE_BU_C.R	اتاق کنفرانس افق هسته ای در بوشهر
OCE_BU_D.M	دفتر مدیریت افق هسته ای در بوشهر
OCE_C.R	اتاق کنفرانس افق هسته ای
OCE_D.M	دفتر مدیریت عامل افق هسته ای
OCE_E.M	دفتر مدیریت اجرایی افق هسته ای